

たいしょうねんれい 対象年齢 **6** かげつ いじょう ヶ月以上

Bruna bonbon

ふわもこ mini

ブルーナボンボン ふわモコ ミニ

取扱説明書 **保証書付**

お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みください。安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いには事故につながります。また、本書をいつでもご参照できるよう、大切に保管してください。

① 安全上の注意事項 P2,3

② 梱包内容 P4

③ 布カバーの脱がせ方 P5

④ 使用方法 P6,7

商品についてのワンポイントアドバイス P8

品質保証書 P9,10

① 安全上の注意事項

おも じこ 《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

⚠ 注意 (ちゅうい)

ほごしゃ かた かなら よ 保護者の方へ 必ずお読みください。

- 水上・水中での使用を目的として作られたものではありません。水上・水中では使用しないでください。
- 本商品でお子様遊ぶ場合、保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
- 乗物ではありません。事故のもとになりますので、本体には乗らないでください。
- 本体に乗ったり、よりかかったりしないでください。
- 強く引っ張ったり、分解などは絶対にしないでください。破損の原因となります。
- 歯でかむと、ちぎれやすくなり、飲み込みの危険があります。お子様が商品をかまないように保護者が見守ってください。また、安全のため破損・変形したおもちゃは使用しないでください。

〈使用上の注意〉

- 空気の入れ過ぎは破損の原因となります。外周部にシワが少し残るくらいが適量です。
- 中のPVCが汚れた場合は、ベビー用の除菌ウェットティッシュなどで拭き取ってください。水洗いはしないでください。中に水が入る恐れがあります。(アルコールやシンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。)
- 布カバーが汚れた場合は、洗濯タグに記載されている方法で洗濯してください。
- 熱湯消毒はできません。
- 水分や汗・摩擦・直射日光などにより、色落ち・色移りすることがあります。
- 素材を痛める場合がありますので、油性ペンでの書き込みはしないでください。



おとなといっしょ



うえにのらない



みずにくらさない




ひにちがつけない

たいしょうねんれい 6ヶ月以上
対象年齢 6ヶ月以上


- 素材特有の臭いがある場合がありますが、無害です。気になる場合は使用前に風通しのよい場所にしばらく放置してください。
- ぶつける、振り回す、放り投げる、高い場所からの落下などの乱暴な遊びをしないでください。
- 穴が空く可能性がある衣服の付属物や、アクセサリーは必ず外してから使用してください。
- -5℃以下の場所での使用・保管は本体劣化の恐れがあるので絶対にしないでください。
- 破損・変形したまま使用すると危険ですので、保護者の方は定期的に点検を行ってください。
- 本体とカバーを指定以外の方法で使用しないでください。本体だけで遊んだり、カバーを破ったりしないでください。

- 性質上、厚みが均等でないもの・色味・塗装ムラ・凹み・深いスジ(キズのように見えるもの)など、個体に差があります。あらかじめご了承ください。
- 変形・変質の恐れがありますので、火気には近づけないでください。
- 直射日光のあるところ、高温・多湿の場所に放置しないでください。本体内の空気が膨張し、破裂する恐れがあります。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 使用中の摩擦や洗濯により、毛羽落ちや毛玉が生じることがありますので、取り扱いには注意してください。
- 冬は布カバーが静電気を帯びることがありますので使用するときは注意してください。

② 梱包内容



本体 1個




ロットナンバー

裏側

材質

本体:PVC




布カバー:ポリエステル/ナイロン



取扱説明書 1枚

QRカード 1枚

③ 布カバーの脱がせ方



布カバーの取り扱い方


ちゅうい
注意



- ・手洗いで洗濯してください。洗濯機は使用しないでください。
- ・漂白剤は使用しないでください。目口の刺繍が白くなってしまう可能性があります。
- ・タンブル乾燥はしないでください。生地が縮んでしまう可能性があります。
- ・陰干し、平干ししてください。
- ・アイロンしないでください。生地が縮んでしまう可能性があります。


4 使用方法

使い方を守って正しくご使用ください。




ぬいぐるみのように
お使いいただけます。

お子様をあやすのに
お使いいただけます。




インテリアのアクセント
としても最適です。


❌ 下記図のような使い方や本商品の目的以外の使用は絶対にしないでください。❌



乗って遊ばないでください。



水に浮かべて
遊ばないでください。



投げて遊ばないでください。




布カバーを被らないでください。
布カバーだけで遊ばないでください。

商品についての

ワンポイントアドバイス

空気が少ないなと感じたら...

本商品はボール用ノズルが付いた空気入れで空気を充填することができます。



- ※空気の入れ過ぎは破損の原因になります。外周部にシワが残るくらいが適量です。
- ※ボール用ノズルは先が細くて危険です。必ず大人が空気を充填し、お子様の手が届かないところで保管してください。

- ・本商品にはボール用ノズルは付属していません。
- ・ブルーナボンボン(乗用玩具)の空気入れは対応していません。

品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中商品の故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お客様相談室にお問い合わせください。

保証規定

- 1.一度ご使用になった商品は、お取り替えできません。
- 2.保証期間中(お買い上げ日より6ヶ月)に正常な使用状態において、万一本体、布カバーが破損した場合には無料で部品の交換を致します。
- 3.保証期間内でも次のようなものは有料交換になります。

- (a)本体、及び布カバーの自然劣化による変色。
- (b)お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
- (c)お客様が紛失された部品。
- (d)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
- (e)本書にロットナンバー、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (f)本書の提示がない場合。
- (g)一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
- (h)ネットオークション、フリマアプリ、リサイクルショップ等で購入された場合。

- 4.本書は日本国内にのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
- 5.製造中止後の商品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

- お買い上げ後、ロットナンバー、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名を直ちにご記入願います。
(ロットナンバーは布カバー洗濯タグ、本体お腹部分に明記してあります。)
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| 商品名 | ロットナンバー | 保証期間 |
| ブルーナ ボンボン ふわモコ ミニ | | お買い上げ日より6ヶ月 (ただし保証規定による) |
| お客様 | お名前 | お買い上げ日 |
| | ご住所 〒 | 年 月 日 |
| 販売店 | TEL. | |
| | 店名 | 住所 |
| | TEL. | |

- 万一商品に不都合がございましたら、お手数ですがロットナンバーをお確かめの上、お客様相談室までご連絡ください。

アイデス株式会社
www.idesnet.co.jp

お客様
相談室

☎ 0120-511457
受付時間(祝祭日を除く月~金曜日)
10:00~12:00 13:00~17:00

流通
センター

〒279-0032
千葉県浦安市千鳥10-11
濃飛倉庫運輸 内