


組んで積み上げバランスあそび

たいしょうねんれい **6**かげつ いじょう
対象年齢 **6**ヶ月以上

Bruna bonbon KUMI KUMI

ブルーナボンボン くみくみ

取扱説明書 **保証書付**



お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は必ずお読みいただき安全上の注意事項をよくご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いとは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。

- ① 安全上の注意事項 P2,3
- ② 梱包内容 P4
- ③ 空気の入れ方 P5

- ④ 使用方法 P6
- 品質保証書 P7,8

安心な非フタル酸系PVCを使用しています。

① 安全上の注意事項

おも じこ かき ちゅうい
《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》



注意 (ちゅうい)

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

- 水上・水中での使用を目的として作られたものではありません。水上・水中では使用しないでください。
- 本商品でお子様が遊ぶ場合、保護者が必ずそばについて安全を確保してください。
- 乗物ではありません。事故のもとになりますので、本体には乗らないでください。
- 本体に乗ったり、よりかかったりしないでください。
- 分解などは絶対にしないでください。破損の原因になります。
- 歯でかむと、ちぎれやすくなり、飲み込みの危険があります。お子様が商品をかまないように保護者が見守ってください。また、安全のため破損・変形したおもちゃは使用しないでください。

《使用上の注意》

- 水洗いはしないでください。中に水が入る恐れがあります。汚れた場合はベビー用の除菌ウェットティッシュなどで拭き取ってください。(アルコールやシンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。)
- 熱湯消毒はできません。
- 水分や汗・摩擦・直射日光などにより、色落ち・色移りすることがあります。
- 素材を傷める場合がありますので、油性ペンでの書き込みはしないでください。



おとなといっしょ



うえにのらない



みずにくらさない




ひにちがつけない

たいしょうねんれい 6ヶ月以上


- ^{そざいとくゆう}素材特有の臭い^{にお}がある場合がありますが、^{ばあい}無害です。気^きになる場合は使用^{ばあい}前に風通^{しょうまへ}しのよい場所^{かぜとお}にしばらく放置^{おき}してください。
- ぶ^ぶつける、振り回^{まわ}す、放^{ほう}り投^なげる、高^{たか}い場所^{ばしょ}からの落^{らつ}下^かなどの乱暴^{らんぼう}な遊^{あそ}びをしないてください。
- ^{あな}穴^{かのうせい}が空^{いふく}く可能性^{ふぞくぶつ}がある衣服^{かなら}の付属物^{はず}や、アクセサリ^{しやう}ーは必ず^{しやう}外^{しやう}してから使用^{しやう}してください。
- ^い-5℃^い以下の場所^いでの使用^い・保管^いは本体劣化^いの恐れ^いがあるので絶対^いにしない^いてください。
- ^{はそん}破^{へんけい}損^{しやう}・変^{しやう}形^{しやう}したまま使用^{しやう}すると危険^{きけん}です。保護^{ほごしや}者^{かた}の方は定期^{ていきてき}的に点検^{てんけん}を行^{おこな}ってください。
- ^{くうき}空^い気^{さい}を入^{かなら}れる際^いは、必ず^い保護^い者^いの方^いが行^いって^いください。空^い気^い入^いれは^いお子^い様^いの手^いが届^いか^いない^いところ^いで保^い管^いして^いください。

- ^{せいしつじやう}性質^{あつ}上^{きんとう}、厚^いみ^いが均^い等^いで^いない^いもの^い・色^い味^い・塗^い装^いム^いラ^い・凹^いみ^い・深^いい^いス^いジ^い(キ^いズ^いの^いよ^いう^いに^い見^いえ^いる^いもの^い)^いなど、個^い体^いに^い差^いが^いあ^いり^いま^いす^い。あ^いら^いか^いじ^いめ^いご^い了^い承^いく^いだ^いさ^いい^い。
- ^{へんけい}変^{へんけい}形^{へんしつ}・変^{おそ}質^{おそ}の^{かき}恐^{かき}れ^{かき}が^{ちか}あ^{ちか}り^{ちか}ま^{ちか}す^{ちか}ので、火^{かき}気^{かき}に^{ちか}は^{ちか}近^{ちか}づ^{ちか}け^{ちか}な^{ちか}い^{ちか}で^{ちか}き^{ちか}だ^{ちか}さ^{ちか}い^{ちか}。
- ^{ちやくしやにっこう}直^{ごうおん}射^{たしつ}日^{ばしょ}光^{ほうち}の^{ほうち}あ^{ほうち}る^{ほうち}と^{ほうち}ころ^{ほうち}、高^{ほんたいない}温^{くうき}・多^{ほうちやう}湿^{ほうちやう}の^{ほうちやう}場^{ほうちやう}所^{ほうちやう}に^{ほうちやう}放^{ほうちやう}置^{ほうちやう}し^{ほうちやう}な^{ほうちやう}い^{ほうちやう}で^{ほうちやう}き^{ほうちやう}だ^{ほうちやう}さ^{ほうちやう}い^{ほうちやう}。本^{ほうちやう}体^{ほうちやう}内^{ほうちやう}の^{ほうちやう}空^{ほうちやう}気^{ほうちやう}が^{ほうちやう}膨^{ほうちやう}張^{ほうちやう}し^{ほうちやう}、^{はれつ}破^{おそ}裂^{おそ}す^{おそ}る^{おそ}恐^{おそ}れ^{おそ}が^{おそ}あ^{おそ}り^{おそ}ま^{おそ}す^{おそ}。
- ^{はいき}廃^{じちたい}棄^{はいきぶつしより}す^{しじ}と^{したが}き^{したが}は、自^{しじ}治^{したが}体^{したが}の^{したが}廃^{したが}棄^{したが}物^{したが}処^{したが}理^{したが}の^{したが}指^{したが}示^{したが}に^{したが}従^{したが}っ^{したが}て^{したが}き^{したが}だ^{したが}さ^{したが}い^{したが}。

② 梱包内容



本体 3個




空気入れ 1個



取扱説明書 1枚

裏側



デートコード


材質

本体:PVC


空気入れ:ポロプロピレン(PP)

③ 空気の入れ方

図③-1



図③-2



1. ノズルを空気入れ本体に取り付けます。
2. 本体の空気口に空気入れのノズルを差し込み空気を入れます。



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ ほごしや かた かなら よ 必ずお読みください。


※空気の入れ過ぎは破損の原因になります。指で凹むくらいが適量です。

※空気を入れる際は必ず保護者の方が行ってください。空気入れはお子様の手が届かないところで保管してください。


※本商品は、ブルーナボンボン(乗用玩具)の空気入れは対応していません。必ず本商品に付属されている専用の空気入れ、またはボール用ノズルが付いた空気入れをご利用ください。

4 使用方法 使い方を守って正しくご使用ください。


✕ 下記図のような使い方や、本商品の目的以外の使用は絶対にしないでください。✕



直射日光のあたる場所に
長時間放置しないでください。



乗って遊ばないでください。



投げて遊ばないでください。



水に浮かべて
遊ばないでください。

品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中商品の故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お客様相談室にお問い合わせください。

保証規定

- 1.一度で使用になった商品は、お取り替えできません。
 - 2.保証期間中（お買い上げ日より6ヶ月）に正常な使用状態において、万一本体が破損した場合には無料で交換を致します。
 - 3.保証期間内でも次のようなものは有料交換になります。
 - (a)本体の自然劣化による変色。
 - (b)お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (c)お客様が紛失された部品。
 - (d)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷。
 - (e)本書にデートコード、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (f)本書の提示がない場合。
 - (g)一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
 - (h)ネットオークション、フリマアプリ、リサイクルショップ等で購入された場合。
 - 4.本書は日本国内にのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
 - 5.製造中止後の商品については在庫がなくなった場合、交換できないこともあります。
-
- お買い上げ後、デートコード、お買い上げ日、お客様名、ご住所、販売店名をただちにご記入願います。（デートコードは本体裏側に明記してあります。）
 - 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
 - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理、または無料交換をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、交換についてご不明の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

| | | |
|---------------|--------|-----------------------------|
| 商品名 | デートコード | 保証期間 |
| ブルーナ ボンボンくみくみ | | お買い上げ日より6ヶ月 (ただし保証規定による) |
| お客様 | お名前 | お買い上げ日 |
| | ご住所 〒 | 年 月 日 |
| 販売店 | TEL. | |
| | 店名 | 住所 |
| | TEL. | |

●万一商品に不都合がございましたら、お手数ですがデートコードをお確かめの上、お客様相談室までご連絡ください。

アイデス株式会社
www.idesnet.co.jp

お客様
相談室



0120-511457

受付時間(祝祭日を除く月~金曜日)
10:00~12:00 13:00~17:00

流通
センター

〒279-0032
千葉県浦安市千鳥10-11
濃飛倉庫運輸 内